Manuale Utente



ADVANCE KS INVERTER / CARICATORE

1KVA-5KVA



SOMMARIO

SCOPI DEL MANUALE	2
Impiego	2
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	2
INTRODUZIONE	3
Caratteristiche	3
Architettura del sistema	3
Panoramica del prodotto	4
INSTALLAZIONE	5
Disimballo e controllo	5
Fissaggio dell'inverter	5
Preparazione Collegamenti	6
Collegamento Batterie	6
Connessione Ingresso/Uscita della corrente alternata (CA)	8
Collegamento pannelli fotovoltaici	9
Scelta dei moduli fotovoltaici	10
Dimensionamento del campo fotovoltaico	10
Assemblaggio Finale	11
FUNZIONAMENTO	12
Pannello visualizzazione e operativo	12
Accensione/spegnimento	12
Icone del Display LCD	13
Impostazione dei parametri da LCD	15
Informazioni da LCD	19
Modalità Operative	21
Codici Guasti	22
Codici Allarme	23
SCHEDE TECNICHE	24
Table 1 Descrizione Priorità Rete	24
Table 2 Descrizione Priorità Batteria	25
Table 3 Specifiche di caricabatteria	26
Table 4 Specifiche generali	26
RISOLUZIONE PROBLEMI	27

SCOPI DEL MANUALE

Impiego

Questo manuale descrive il montaggio, l'installazione, il funzionamento e la risoluzione dei problemi di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione e messa in funzione. All'interno di questo manuale sono fornite le istruzioni di installazione e per la sicurezza, nonché informazioni sulla strumentazione e il cablaggio. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE: Questo capitolo contiene importanti istruzioni per l'uso. Leggere e conservare questo manuale per riferimenti futuri.

- 1. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate sul dispositivo stesso, sulle batterie e su tutte le sezioni di questo manuale.
- 2. **ATTENZIONE** --Per ridurre il rischio di infortuni, collegare solo batterie piombo acido ricaricabili sigillate. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere, causando lesioni alle persone e danni alle cose.
- 3. Non aprire il dispositivo. Portarlo ad un centro di assistenza qualificato quando sono necessari interventi di manutenzione o riparazione. L'assemblaggio sbagliato del dispositivo rischia di provocare scariche ed incendio.
- 4. Per ridurre i rischi di scariche elettriche, scollegare tutti i cavi prima di svolgere qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia. Spegnere semplicemente il dispositivo non riduce tali rischi.
- 5. **ATTENZIONE** Solo personale qualificato puo' collegare questo dispositivo alle batterie.
- 6. **MAI** ricaricare una batteria congelata.
- 7. Per il funzionamento ottimale dell'inverter/caricabatteria, la preghiamo di seguire le seguenti specifiche e scegliere le dimensioni dei cavi appropriate. E' molto importante per il corretto funzionamento di questo inverter/caricabatteria.
- 8. Prestare molta attenzione quando si lavora con oggetti metallici vicino alle batterie. Esiste un potenziale rischio di provocare una scintilla o un corto circuito tra le batterie o altre parti che potrebbero causare esplosioni.
- 9. La preghiamo di seguire strettamente le seguenti procedure per scollagere i capi della CC e CA. La preghiamo in oltre di fare riferimento alla sezione INSTALLAZIONE di questo manuale per ulteriori dettagli.
- 10. I fusibili (60A per 1KVA/2KVA/4KVA, 100A per 3KVA/5KVA) sono forniti come protezione in caso di corrente di sovraccarico per l'alimentazione da batteria.
- 11. ISTRUZIONI PER MESSA A TERRA Questo inverter/caricabatteria deve avere una messa a terra permanente e stabile. Assicurarsi che l'inverter sia installato attenendosi alle regole e norme italiane.
- 12. **MAI** cortocircuitare l'uscita CA con l'entrata CC. Non connettere assolutamente la rete luce all'inverter se i contatti che vanno alla batteria sono in corto circuito.
- 13. **ATTENZIONE!!** Solo personale qualificato e' in grado di eseguire interventi su questo dispositivo. Nel caso in cui persistano malfunzionamenti, dopo aver consultando la sezione RISOLUZIONE PROBLEMI, inviare l'inverter al distributore locale o al servizio assistenza per la manutenzione.

INTRODUZIONE

Questo prodotto e' un inverter UPS multi-funzione, include le funzioni di inverter, caricabatterie solare e caricabatteria da rete luce offerte in una unica soluzione di dimensioni compatte. La chiarezza del suo display LCD e la facilita' di configurazione attraverso i tasti funzione permette una rapida configurazione di tutte le sue funzioni quali: corrente di caricabatteria da rete, priorità caricabatteria Rete / Solare, priorità di alimentazione Rete/Solare, tipologia del pacco batteria, tensioni di lavoro ecc.

Caratteristiche

- Inverter onda sinusoidale pura
- Intervallo di tolleranza della tensione in ingresso configurabile via display LCD
- Intervallo di tolleranza della corrente di carica configurabile via display LCD
- Priorità di carica Rete/Solare via display LCD setting
- Compatibile con rete o gruppi elettrogeni
- Avvio automatico in caso di ritorno della corrente alternata
- Protezioni da sovraccarico/surriscaldamento/cortocircuito
- Carocabatterie intelligente per l'ottimizzazione delle performance delle batterie
- Funzione Cold start

Architettura di Base del Sistema

L'illustrazione seguente mostra un'applicazione di base di questo inverter/charger. Comprende anche i seguenti dispositivi per avere un sistema completo:

- Generatore o rete di distribuzione.
- Moduli fotovoltaici (opzionale).

Consultare il proprio integratore di sistema per altre architetture dei sistemi possibili, a seconda delle vostre esigenze. Questo inverter in grado di alimentare tutti i tipi di apparecchi in ambiente domestico o in ufficio, tra cui motore apparecchi di tipo come la luce del tubo, ventilatore, frigorifero e aria condizionata.





Figure 1 – Schema di un sistema ad isola-ibrido

Nota: Elettrodomestici come l'aria condizionata hanno bisogno di almeno 2 ~ 3 minuti per ripartire, perché è necessario che il gas refrigerante all'interno dei circuiti abbia il tempo sufficiente per bilanciarsi. Sbalzi di corrente improvvisi possono causare danni ai vostri apparecchi. Per evitare questo tipo di danni, si prega di consultare produttore del condizionatore d'aria prima dell'installazione se è dotato di funzione di ritardo. In caso contrario, questo inverter in caso di guasto da sovraccarico puo' scollegare l'uscita in alternata per proteggere il vostro apparecchio, ma a volte provoca puo' provocare anche danni interni al condizionatore d'aria.

Panoramica del prodotto



- 1 Display LCD
- 2 Indicatore di stato
- 3 Indicatore di carica
- 4 Indicatore di guasti
- 5 Tasti funzione
- 6 Interruttore di accensione/spegnimento
- 7 Display LCD

- 8 Uscita Corrente Alternata a 220V
- 9 Ingresso per impianto FV
- 10 Ingresso per pacco batteria
- 11 Interruttore
- 12 Porta seriale
- 13 Porta collegamento in parallelo (4-5KVA)
- 14 Porta per condivisione di corrente (4-5KVA)

NOTA: Per la connessione ed il funzionamento in parallelo, vi preghiamo di consultare la guida dettagliata fornita con il kit di parallelamento.

INSTALLAZIONE

Disimballo e controllo


Prima dell'installazione, vi preghiamo di controllare il dispositivo. Accertarsi non vi siano danni al prodotto. All'interno dell'imballo troverete i seguenti elementi:

- Inverter x 1
- Manuale Utente x 1
- Cavo di comunicazione x 1
- CD Software x 1

Fissaggio dell'inverter

Prima di scegliere la posizione dell'inverter tenere in considerazione i seguenti punti:


- Non fissare l'inverter su materiale infiammabile;
- Fissare su una superficie solida;
- Installarlo in modo da avere il display all'altezza degli occhi;
- Lasciare 20cm su entrambi i lati e 50cm sopra e sotto l'inverter per una corretta ventilazione;
- La temperatura ideale va dai 0°C ai 55°C;
- Si raccomanda di installare l'inverter verticalmente aderente al muro;
- Assicurarsi di tenere altri oggetti o superfici a distranza come mostrato nella immagine a fianco in modo da garantire una corretta dissipazione del calore e sufficiente spazio per rimuovere i cavi di collegamento.






FISSARE L'INVERTER SOLO AD UNA SUPERFICIE SOLIDA E NON INFIAMMAIBLE.


Installare il dispositivo fissandolo con le tre viti mostrate in figura.





Preparazione dei collegamenti


Prima di connettere tutti i cavi, estrarre la copertura sul fondo dell'inverter svitando le due viti come mostrato in figura.



Collegamento Batterie

ATTENZIONE: Per il corretto funzionamento in sicurezza ed in conformità con la regolamentazione vigente,

è necessario installare una apposita protezione da sovracorrente CC od un dispositivo di scollegamento tra batteria e inverter. In caso l'applicazione non permetta l'utilizzo di un dispositivo di sezionamento, in ogni caso è richiesta l'installazione di una protezione di sovracorrente. Si prega di tenere conto dell'amperaggio tipico riportato in tabella per la selezione del fusibile o magnetotermico richiesto.



ATTENZIONE! Tutti i cablaggi devono essere compiuti da personale qualificato.


ATTENZIONE! E' molto importante per la sicurezza ed un funzionamento efficiente del sistema, l'utilizzo di un cavo di collegamento tra inverter e batteria appropriato. Per ridurre i rischi di infortunio, vi preghiamo di utilizzare i cavi e giunti di potenza di dimensioni appropriate come mostrato sotto.

Raccomandazioni per il dimensionamento dei cavi di collegamento e dei giunti di potenza:

Modello	Corrente	Capacità	Sezione cavi	one cavi Capicorda di potenza		Torsione	
	Nominale	batterie		Cavo	Dimensioni		
				mm ²	D (mm)	L (mm)	
1KVA/2KVA	66A	100AH	1*6AWG	14	6,4	29,2	2~3 Nm
			2*10AWG	8	6,4	23,8	
3KVA	100A	100AH	1*4AWG	22	6,4	33,2	2~3 Nm
		200AH	2*8AWG	14	6,4	29,2	
4KVA	67A	200AH	1*4AWG	22	6,4	33,2	2~3 Nm
			2*8AWG	14	6,4	29,2	
5KVA	84A	200AH	1*4AWG	22	6,4	33,2	2~3 Nm
			2*8AWG	14	6,4	29,2	


Vi preghiamo di seguire i seguenti passi per impostare la connessione tra inverter e batterie:

- 1. Scegliere i giunti di potenza in base alla dimensione dei capi delle batterie e della dimensione dei cavi.
- 2. Le tensioni di lavoro sono rispettivamente: 1KVA 12Vcc, 2KVA/3KVA 24Vcc e 4KVA/5KVA 48Vcc. Nel caso si usino batterie da 12V connettere tutte le stringhe di batteria come nello schema sottostante. La capacità minima delle singole batterie deve essere almeno 100Ah per i modelli 1-3KVA e 200Ah per i modelli 4-5KVA.



NOTA: Utilizzare batterie VRLA (sigillate) a solvente liquido oppure a tecnologia GEL/AGM.

3. Inserire i giunti di potenza dei cavi batteria di piatto all'interno dei connettori per le batterie e assicurarsi che le viti siano fissate con una torsione di 2-3Nm. Assicurarsi che entrambe le polarita' del pacco batterie e dell'inverter/caricabatteria siano connesse correttamente e che i giunti di potenza siano avvitati saldamente ai terminali delle batterie.





ATTENZIONE: Pericolo di scosse

L'installazione richiede attenzione per via delle alte tensioni delle batterie in serie. Prosegue...



ATTENZIONE!! Non interporre nulla tra i giunti di potenza e i terminali dell'inverter. Altrimenti le correnti producono un surriscaldamento dei terminali.

ATTENZIONE!! Non applicare sostanze anti-ossidanti sulla superficie dei terminali prima di connettere i giunti di potenza.

ATTENZIONE!! Prima di completare il collegamento di cavi o chiudere il circuito attraverso l'interrutore differenziale di protezione, dovete essere sicuri che il polo positivo (+) dell'inverter sia connesso con il positivo della batteria e che il polo negativo (-) dell'inverter sia connesso con il polo negativo (-) della batteria.

Connessione ingresso/uscita della Corrente Alternata (CA)

ATTENZIONE!! Prima di collegare l'ingresso della CA, e' consigliato installare un magnetotermico tra l'inverter e il cavo in ingresso per la CA. Questo assicurera' che l'inverter possa essere disconnesso in sicurezza dalla rete durante gli interventi di manutenzione e protetto da eccessi di corrente da parte della rete. I differenziali consigliati per la CA in ingresso in base al modello sono: 10A per 1KVA, 20A per 2KVA, 32A per 3KVA, 40A per 4KVA e 50A per il 5KVA.

ATTENZIONE!! Ci sono due morsetti i terminali in CA con le diciture "IN" e "OUT". NON confondere i connettori in ingresso ed uscita della CA.


ATTENZIONE! Tutti i cablaggi devono essere compiuti da personale qualificato.

ATTENZIONE! E' molto importante per la sicurezza ed efficienza del sistema utilizzare i cavi appropriati per la connessione con l'ingresso della rete. Per ridurre rischi o pericoli di infortuni, vi preghiamo di seguire le sequenti raccomandazioni per il dimensionamento dei cavi a seguire:

Modello	Gauge	Torque Value
1KVA	16 AWG	0.5~ 0.6 Nm
2KVA	14 AWG	0.8~ 1.0 Nm
3KVA	12 AWG	1.2~ 1.6 Nm
4KVA	10 AWG	1.4~1.6Nm
5KVA	8 AWG	1.4~1.6Nm

A seguire le immagini di esempio per il collegamento per ingresso ed uscita della CA e le indicazioni sui simboli riportati, vi ricordiamo di verificare preventivamente le fasi e neutro del vostro impianto elettrico:

→Ground (yellow-green)
L→LINE (brown or black)
N→Neutral (blue)



ATTENZIONE: Assicurarsi che la rete sia scollegata dai cavi di alimentazione a CA prima di collegare i cavi al dispositivo.

Assicurarsi che tutti i cavi siano stretti e ben fissati.

ATTENZIONE: Importante

Assicurarsi di collegare i cavi AC con la polarità corretta. Se L e N fili sono collegati inverso, può causare utilità cortocircuito quando questi inverter sono lavorati in funzionamento in parallelo.

ATTENZIONE: Apparecchi quali aria condizionata sono necessari almeno 2 ~ 3 minuti per riavviare perché è necessario avere abbastanza tempo per bilanciare il gas refrigerante all'interno dei circuiti. Se una carenza di potere si verifica e recupera in breve tempo, causerà danni ai vostri apparecchi collegati. Per evitare questo tipo di danno, si prega di controllare produttore del condizionatore d'aria se è dotato della funzione di ritardo prima dell'installazione. In caso contrario, questo inverter / caricabatteria trig guasto da sovraccarico e tagliare l'uscita per proteggere il vostro apparecchio, ma a volte provoca comunque danni interni al condizionatore d'aria.


Collegamento pannelli fotovoltaici

ATTENZIONE: Prima di connettere i moduli fotovoltaici, consigliamo di installare a parte un differenziale CC tra l'inverter e i moduli fotovoltaici.

ATTENZIONE! Tutti i cablaggi devono essere compiuti da personale qualificato.


ATTENZIONE! E' molto imporante per la sicurezza e l'efficienza del sistema che si utilizzi un cavo solare appropriato per la connessione dei moduli fotovoltaici. Per ridurre rischi di incidenti, vi preghiamo di dimensionare il cavo come segue:

Corrente (A)	Sezione	Torsione
50A	8 AWG	1,4~1,6 Nm



Si prega di seguire i passaggi qui sotto per il collegamento dei moduli FV all'inverter:

- 1. Spelare gli estremi dei conduttori positivo e negativo di 10 mm.
- 2. Controllare la polarità dei cavi dal gruppo fotovoltaico e dei connettori. Quindi connettere il polo positivo dell'inverter con il polo positivo del cavo solare. Connettere il polo negativo dell'inverter con il polo negativo del cavo solare.
- 3. Assicurarsi che i cavi siano saldamente connessi ai morsetti.



Scelta dei moduli fotovoltaici

ATTENZIONE! Questo inverter è compatibile solo con i moduli FV mono o poli cristallino.

A seguire vengono dati i criteri generali per la scelta dei moduli fotovoltaici da collegare all'inverter:

1. La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici non deve supereare la tensione a circuito aperto tollerata dall'inverter. Per le soglie di tensione dei singoli inverter riprendiamo una sezione della scheda tecnica:

MODELLO KS	1KVA	2KVA	3KVA	4KVA	5KVA
Corrente Max in ingresso			50Amp		
Tensione nominale	12Vcc	24	Vcc	48'	Vcc
Tensioni di lavoro	15~18Vcc	30~3	32Vcc	60~7	'2Vcc
Massima tensione (Voc)	30Vcc	60'	Vcc	90'	Vcc

2. La tensione di massima potenza (V_{mp}) dei moduli fotovoltaici dovrebbe avvicinarsi il piu' possibile alla tensione di lavoro dell'inverter oppure almeno nell'intervallo di lavoro ideale per ottenere migliori prestazioni. Se il singolo modulo fotovoltaico non può soddisfare questo requisito, è necessario avere più moduli fotovoltaici da collegare in serie. Per le tensioni nominali e l'intervallo di lavoro del regolatore di carica fare riferimento alla tabella qui sotto:

MODELLO KS	V _{mp} ottimale	Intervallo V _{mp}
1KVA	15Vcc	15V~18V
2KVA/3KVA	30Vcc	30V~32V
4KVA/5KVA	60Vcc	56V~72V

L'efficienza di carica dei pannelli fotovoltaici viene massimizzata se la tensione dell'impianto fotovoltaico è vicino a V_{mp} ottimale. Riportiamo a seguire le formule per massimizzare l'efficienza del vostro impianto.

- Numero max di pannelli per stringa: V_{mp} * Numero pannelli = V_{mp} ottimale o all'interno dell'intervallo V_{mp}
- Numero max di stringhe in parallelo: Corrente massima in ingresso / $I_{\mbox{\scriptsize mp}}$

Dimensionamento del campo fotovoltaico

Inverter KS1K

La V_{oc} del campo fotovoltaico non deve superare i 30Vcc, mentre la V_{mp} del campo fotovoltaico deve essere vicino a $15V_{cc}$ o all'interno $13\sim18V_{cc}$. Avendo un pannello con le caratteristiche di targa riportate sotto:

Potenza nominale (Pmax)	85W	Massimo di moduli in serie: 17.6 ≒ 15 ~ 18
$V_{mp}(V)$	17.6V	1 pannello
$I_{mp}(A)$	4.83A	Numero di stringhe in parallelo
$V_{oc}(V)$	21.6V	50 A / 4.83A =10,3 ≒ 10 pannelli
$I_{sc}(A)$	5.03A	
Numero totale di pannelli del campo FV		1 x 10 = 10

Massimo numero di pannelli in serie: 1 Numero di pannelli in parallelo: 10 Totale numero dei pannelli: $1 \times 10 = 10$

Inverter KS2K/KS3K

La V_{oc} del campo fotovoltaico non deve superare i 60Vcc, mentre la V_{mp} del campo fotovoltaico deve essere vicino a $30V_{cc}$ o all'interno $30\sim32V_{cc}$. Avendo un pannello con le caratteristiche di targa riportate sotto:

Potenza nominale (Pmax)	260W	Massimo di moduli in serie: 30.9 ≒ 30 ~ 32
$V_{mp}(V)$	30.9V	1 pannello
$I_{mp}(A)$	8.42A	Numero di stringhe in parallelo
$V_{oc}(V)$	37.7V	50 A / 4.83A = 5,9 ≒ 6 pannelli
I _{sc} (A)	8.89A	
Numero totale di pannelli del campo FV		1 x 6 = 6

Massimo numero di pannelli in serie: 1 Numero di pannelli in parallelo: 6 Totale numero dei pannelli: 1 x 6 = 6

Inverter KS4K/KS5K


La V_{oc} del campo fotovoltaico non deve superare i 90Vcc, mentre la V_{mp} del campo fotovoltaico deve essere vicino a $60V_{cc}$ o all'interno $56\sim72V_{cc}$. Avendo un pannello con le caratteristiche di targa riportate sotto:

Potenza nominale (Pmax)	260W	Massimo di moduli in serie: 2x30.9 ≒ 56 ~ 72
$V_{mp}(V)$	30.9V	2 pannello
$I_{mp}(A)$	8.42A	Numero di stringhe in parallelo
$V_{oc}(V)$	37.7V	50 A / 4.83A = 5,9 ≒ 6 pannelli
$I_{sc}(A)$	8.89A	
Numero totale di pannelli del campo FV		1 x 6 = 6

Massimo numero di pannelli in serie: 2 Numero di pannelli in parallelo: 6 Totale numero dei pannelli: 2 x 6 =12

Assemblaggio finale


Dopo aver connesso tutti i cavi, rimontare la protezione inferiore dei connettori avvitando le due viti di fissaggio come mostrato nella figura sotto.



Si prega di utilizzare il cavo di comunicazione in dotazione per collegare inverter e PC. Inserire il CD fornito in un computer e seguire la procedura di installazione per il software di monitoraggio. Per il funzionamento dettagliato del software, si prega di consultare il manuale del software all'interno del CD.

FUNZIONAMENTO

Accensione e spegnimento



Dopo una corretta installazione dell'inverter e collegamento con le batterie, premere semplicemente l'interruttore On/Off (posto sul lato inferiore dell'inverter) per accendere l'unita'.

Pannello visualizzazione ed operativo

Il pannello di visualizzazione ed operativo, foto sottostante, e' posto nella parte frontale dell'inverter. Include tre indicatori LED, 4 tasti funzione ed uno schermo a cristalli liquidi, quest'ultimo mostra lo stato dell'inverter, informazioni sul suo funzionamento e sulle potenze in entrata ed uscita del dispositivo.





Tabella: Indicatori LED

Indi	catori LED		Messaggi
☀ AC/ № INV	Verde	Stabile	Modalita' Rete Luce
		Intermittente	Modalita' Batteria
★ CHG	Verde Stabile		Batteria completamente carica
		Intermittente	Batteria in ricarica
⚠ FAULT	Rosso	Stabile	Segnalazione Guasto
		Intermittente	Segnalazione Avvertimento

Tabella: Tasti funzione

Tasto funzione	Descrizione
ESC	Exit modifica impostazioni
UP	Torna alla precedente selezione
DOWN	Vai alla successiva selezione
ENTER	Confermare l'impostazione o modificare le impostazioni

Icone del Display LCD



Icone	Descrizione					
Informazioni sulla po	la potenza in ingresso					
AC	Corrente alternata in ingresso					
PV	FV in ingresso					
	Indica tensione di ingresso, batteria e il caricatore di corre	frequenza di ingresso, tensione FV, tensione della ente.				
Informazioni su Prog	gramma di Configurazione	e Guasti				
88	Indica il livello configurato					
	Indica il codice di guasto o alla Allarme: codice di guasto o alla	arme di allarme con luce intermittente				
	Guasto: codice di guasto con luce fissa					
Informazione potenz	za in uscita					
A A A A A KVV	Indicate output voltage, output frequency, load percent, load in VA and load in Watt.					
Informazioni sulla ba	atteria					
	Indica il livello della batteria da 0-24%, 25-49%, 50-74% e 75-100% in priorita' batteria e lo stato di carica se commutato su rete.					
In Priorita' Rete, mostre	era' lo stato di carica della batt	eria.				
Stato	Tensione di batteria (V/cella)	Display LCD				
Corrente di carica e	<2	4 barre si accendono in sequenza				
tensione costante	2~2,083	La barra in basso fissa le altre lampeggianti				
	2,083~2,167	Due barre fisse, le altre lampeggianti				
	>2,167	Tre barre fisse e l'ultima l'ampeggiante				
Modalità manteniment	to, batterie cariche	4 Barre accese				

Percentuale di	carico	Tensio	ne Batterie		Display LCD	
Carico >50%		< 1,717	7V/cella			
		1,717V/	/cella ~ 1,8V/cella	a		
		1,8 ~ 1	.,883V/cella			
		> 1,883	3 V/cella			
50%> Carico > 20%		< 1,817	7V/cella			
		1,817V/	/cella ~ 1,9V/cella	a		
		1,9 ~ 1	.,983V/cella			
		> 1,983	> 1,983 V/cella			
Carico < 20%		< 1,867	< 1,867V/cella			
		1,867V/	/cell ~ 1,95V/cell	a		
		1,95 ~	2,033V/cella			
		> 2,033	> 2,033a			
nformazioni su		·			·	
OVERLOAD	Indica	un sovracca	arico sull'uscita			
1 100%	Indica	la potenza	del carico 0-24%	, 25-50%, 50-74% a	nd 75-100%.	
25%	0%~2	25%	25%~50%	50%~75%	75%~100%	
	[/		; /	7	7	
nformazioni su						
	Invert	er connesso	a 220V			
	Inver	ter connes	so al fotovoltai	со		
BYPASS				gruppo elettrogen	0	
/	Caricabatterie da			one		
- /_	Funzi	onante cor	me inverter			
1odalita' muto	0					
	Indica	a l'allarme	e' spento			

Impostazione dei parametri da LCD

Dopo aver premuto il tasto ENTER per 3 secondi, l'unità entrerà in modalità di impostazione. Premere il tasto "UP" o "DOWN" per selezionare i programmi di impostazione. E poi, premere il tasto "ENTER" per confermare la selezione o il tasto ESC per uscire.

Progr.	Descrizione	Opzioni selezionabili	
00	Esci dalla configurazione	0 <u>0</u> <u>ESC</u>	
01	Priorità di alimentazione	Solare Solare Solare	L'energia fotovoltaica fornisce l'alimentazione ai carichi come prima priorità. Se l'energia solare non è sufficiente ad alimentare tutti i carichi collegati, energia batteria alimenta i carichi allo stesso tempo. La rete fornisce alimentazione ai carichi solo quando queste condizioni si verificano: - L'energia solare non è disponibile - La tensione della batteria scende al livello di bassa tensione di allarme
		Rete (default)	Rete/Gruppo elettrogeno fornirà energia ai carichi come prima priorità. L'energia solare e batteria fornisce alimentazione ai carichi solo quando l'alimentazione di rete non è disponibile.
		Solare Batteria Rete	L'energia solare fornisce l'alimentazione ai carichi come prima priorità. Se l'energia solare non è sufficiente ad alimentare tutti i carichi collegati, energia batteria alimenta i carichi allo stesso tempo. Utility fornisce alimentazione ai carichi solo quando la tensione della batteria scende a uno a basso livello di tensione di avviso o il punto di impostazione nel programma 12.
02	Massima corrente di carica totale (regolatore caricatore + caricabatterie da rete)	2A (solo per KS1K/4K/5K)	10A 02 10A
		0 <u>2</u> 20A	0 <u>0</u> 30 <u>8</u>
		0 <u>2</u> 408	50A (default)
03	Intervallo tensioni CA	Elettrodomestici (default)	Se selezionata, l'intervallo di tensione in ingresso in CA sarà entro 90-280VAC.
		UPS UPS	Se selezionata, l'intervallodi tensione in ingresso in CA sarà entro 170-280VAC.
04	Risparmio energetico	Disabilitato (default)	Se disattivato, non importa se la potenza del carico è alta o bassa, l'interruzione sull'uscita a 220V non sarà effettuato.
		Abilitato SEN	Se abilitata, l'uscita inverter è spento quando il carico è basso o non rilevato.

05	Tipo di batteria	AGM (default)	Acido libero
		Definito da utente (solo per KS4K/KS5K)	Se si seleziona USE, la tensione di carica della batteria e la tensione di cut-off possono essere impostati con i programmi 26, 27 e 29.
06	Riavvio automatico dopo un sovraccarico	Disabilitato (default)	Abilitato LFE
07	Riavvio automatico per surriscaldamento	Disabilitato (default)	Abilitato LHE
09	Frequenza in uscita	50Hz (default)	60Hz 09 60Hz
11	Massima corrente del caricabatteria da rete NOTA: Se il valore settato al programme 02 e' inferiore al	10A	20A (default)
	programma 11, l'inverter considera l'impostazione del programma 02.	20A 	30A (default)
		2A	10A
		<u> 808</u>	SUA (default)
12	Imposta il livello di tensione di sotto la quale si ha la commutaizone da batteria a rete per la Priorita' SBU del programma 01.	11.5V (default)	11.3V BATT V
		11.5V (default) BATT 12.0V RATT	11.8V BATT 12.3V BATT
		12.0V BATT 12.5V BATT	12.3V BATT 12.8V RATT
			12.8V BATT V
		22.0V BATT V O O O O O O O O O O O O	22.5V BATT 23.5V BATT
		23.0V (default) BATT V	23.5V BATT V


	I	24.07	24.51/
		24.0V BATT V 25.0V	24.5V 12 24.5v
			25.5V 12 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
		KS4K / KS5K	
		44V	45V
		46V (default)	47V
		12 <u>46'</u>	
		48V	49V
		48V BATT BOY	
		50V	51V
16	Priorità di Caricabatteria		lavorando connesso alla rete, in modalità
		Priorita' Solare	orita' di caricabatteria possono essere: L'energia solare ricarica la batteria come
		וג רכת	prima priorità. La rete carica la batteria
			solo quando l'energia solare non è disponibile.
		Priorita' Rete	La Rete ricarica la batteria come prima
			priorità. L'energia solare carica la batteria solo quando l'alimentazione di rete non è disponibile.
		Solare + Rete (default)	Solare e Rete ricaricano allo stesso tempo
		IB SNU	
		Solo Solare	Il fotovoltaico sarà l'unica fonte di energia
		NS NS N	per caricare le batterie. (Solo per KS4K e KS5K)
		<u> </u>	(colo per re in a resny
		Se l'inverter funziona in	Priorita' Batteria o in modalità di risparmio
		energetico, solo l'energia	solare ricaricare la batteria se è disponibile
		e sufficiente.	
18	Allarme sonoro	Allarme acceso (default)	Allarme spento
19	Ritorno automatico alla schermata iniziale	Ritorno automatico a (default)	abilitato Indipendentemente da quale schermata è stato selezionato
		1 <u>3 ESP</u>	dopo 1 minuto il display ritorna alla schermata iniziale
		Ritorno automatico disab	ilitato Lo schermo rimane sull'ultima schermata selezionata dall'utente
20	Retroilluminazione	Accesa (default)	Spenta
		50 <u> </u>	2 <u> </u> <u> LOF</u>
	Į		

22	Allarme sonoro in caso di mancanza della sorgente	Acceso (default)	Spento
	primaria	CC HUII	C
23	Bypass in caso di sovraccarico Quando è abilibato, l'inverter commuta su rete nel caso ci sia un sovraccarico quando l'inverter è in priorità batteria	Disabilitato (default)	Abilitato
25	Registrazione guasti	Abilitato FEN	Disabilitato (default)
26	Tensione di carica (solo per KS4K/KS5K)	[n 5	5 <u>6</u> 4
		Se il programma 5 e im configurabile da 48,0V a	postato USE la tensione di carica batteria è 58,4V a step di 0,1V.
27	Tensione di mantenimento (solo per KS4K/KS5K)	<u> </u>	
		Se il programma 5 è im configurabile da 48,0V a	postato USE la tensione di carica batteria è 58,4V a step di 0,1V.
29	Tensione minima di cut-off (solo per KS4K/KS5K)		}
			postato USE la tensione di carica batteria è l' a 48V a step di 0,1V. La tensione è collegato.

Informazioni da LCD

Tutti i dati acquisiti in tempo reale dall'inverter sono consultabili premento i tasti "UP" o "DOWN". Le informazioni accessibili sono selezionabili nel seguente ordine: tensione di ingresso, frequenza di ingresso, tensione della batteria, corrente di carica, tensione FV, tensione di uscita, la frequenza di uscita, percentuale di carico, carico in Watt, carico in VA, versione CPU primaria e versione CPU secondaria.

Informazioni selezionabili	Esempi del Display LCD		Descrizione
Tensione alternata in ingresso / Tensione alternata in uscita (Schermata principale)	INPUT OUT	230°	Tensione in ingresso=230V Tensione in uscita=230V
(Constituting party)	CHARGING OUTI	25%	
Frequenza in ingresso /	INPUT OUTI		Frequenza in ingresso=50Hz
Frequenza in uscita	BYPASS CHARGING	7100%	Frequenza in uscita=50Hz
Tensione di batteria /	PATT OU		Tensione di batteria=25.5V
Tensione alternata in uscita	EYPASS CHARGING	100%	
Tensione da FV /	INPUT	11 1	PV voltage=60V
Percentuale assorbimento del carico	BYPASS	_	Percentuale di assorbimento del carico=70%
	CHARGING	100%	
Corrente di carica /	258 output	<u>O *</u>	Corrente 25A
Tensione alternata in uscita	SYZASS OHARGING	7100% 1 25%	
Tensione in ingresso /	INPUT	□ □ LOAD VA	Se il carico è inferiore ad 1KVA la
Carico in VA	BYPASS	<u> </u>	potenza assorbita è nella forma
	CHARGING	100%	###VA.
	INPUT AC	, , , va	Se il carico è superiore ad 1KVA viene mostrato nella forma #.##kVA.
	CHARGING	100% 25%	



Modalità operative

Modalità operativa		Descrizione
Priorità Rete (Line mode)		Descrizione
L'inverter lavora come gruppo di continuità rete pubblica / gruppo elettrogeno. Nel cas caricabatterie entra in funzione automaticar	o le batterie siano scariche, il	EYPASS CHARGING CHARGING
corrente anche questo contribuisce alla carica delle batterie.		BYPASS CHARGING CHARGING
Priorità Batteria (Battery Mode) L'inverter eroga corrente alle utenze fotovoltaico e dalle batterie	25%	
		100%
Standby / Risparmio energetico	Caricabatteria da rete e solare	
In entrambi i casi l'inverter non eroga potenza	attivi	CHARGING
in uscita, ma può caricare le batterie	Cala assisahattasia da sata	
*Standby: L'inverter non è completamente spento e può caricare le batterie non erogando	Solo caricabatteria da rete attivo	CHARGING
potenza in uscita. *Risparmio energetico: Se abilitato l'uscita in alternata verrà disabilitata se il carico è troppo	Solo regolatore di carica solare attivo	CHARGING
basso	Nessuna ricarica	
Guasto L'inverter riscontra un guasto all'elettronica interna o per ragioni esterne come	Caricabatteria da rete e solare attivi. (Solo per KS1K/2K/3K)	CHARGING
surriscaldamento, cortocircuito in uscita e così via. Non viene erogata potenza in uscita, ma caricabatteria da rete e solare possono caricare	Solo caricabatteria da rete attivo. (Solo per KS1K/2K/3K)	CHARGING
le batterie	Solo regolatore di carica solare	CHARGING
	Nessura ricarica	
	La rete/gruppo elettrogeno possono alimentare le utenze senza (Solo per KS4K/5K)	EYPASS 100% 25%

Codici Guasti

Codice	Descrizione	Icona attiva
01	Ventole bloccate ad inverter spento	
02	Surriscaldamento	
03	Sovratensione di batteria	
04	Sottotensione di batteria	
05	Cortocircuito o surriscaldamento interno	
06	Tensione in uscita anomala (solo KS1K/2K/3K) Sovratensione in uscita. (solo KS4K/5K)	
07	Sovraccarico oltre tempo massimo	
08	Tensione sul BUS è troppo alta	08,
09	Guasto sul BUS soft start	
11	Relay principale guasto	
51	Scarica o sovracorrente	5]
52	Tensione bassa del BUS	50
53	Guasto dell'inverter soft start	
55	Sovratensione in continua nella tensione alternata in uscita	[55 _]
56	Collegamento della batteria aperto	<u>56</u> ,
57	Amperometro guasto	
58	Sottotensione in uscita	58,

NOTA: I codici 51, 52, 53, 55, 56, 57 e 58 sono disponibili solo per KS4K/5K.

Codici Allarme

Allarme	Descrizione	Allarme sonoro	Icona
01	Ventola bloccata all'accensione	3 beep al secondo	
03	Batteria sovraccarica	Un beep al secondo	<u>03</u> ^
04	Tensione batteria bassa	Un beep al secondo	<u> </u>
07	Sovraccarico	Un beep ogni mezzo secondo	OVER LOAD 00%
10	Riduzione di potenza	2 beep ogni 3 secondi	

SCHEDE TECNICHE

TABELLA1: Specifiche in **PRIORITA' RETE**

INVERTER MODEL	1KVA	2KVA	3KVA	4KVA	5KVA	
Forma d'onda in ingresso	Sinusoidale (rete o gruppo elettrogeno)					
Tensione nominale in ingressso	230Vca					
Tensione minima di sgancio	170Vca±7V (UPS); 90Vca±7V (Elettrodomestici)					
Tensione minima di riallaccio	180Vca±7V (UPS); 100Vca±7V (Elettrodomestici)					
Tensione massima di sgancio	280Vca±7V	1				
Tensione massima di riallaccio	270Vca±7V					
Massima tensione in ingresso	300Vca					
Tensione nominale in ingresso	50Hz / 60Hz (autoriconoscimento)					
Frequenza minima di sgancio	40±1Hz					
Frequenza minima di riallaccio	42±1Hz					
Frequeenza massima di sgancio	65±1Hz					
Frequenza massima di riallaccio	63±1Hz					
Protezione da sovraccarico in uscita	Magnetoter	mico				
Efficienza (Priorità Rete)	>95%					
Tempo di commutazione	<10ms (UP <20ms (Ele	S) ettrodomestic	ci)			
Riduzione di potenza: Riduzione della potenza in uscita in funzione della tensione in alternata in ingresso.	Outpo Rated Power 50% Power	ut Power	170V	280V	► Input Voltage	

TABELLA 2: Specifiche in PRIORITA' BATTERIA

MODELLO	1KVA	2KVA	3KVA	4KVA	5KVA	
	110/4 /	210.14	210.44	410.44	510 (A /	
Potenza nominale	1KVA / 0.8KW	2KVA / 1.6KW	3KVA / 2.4KW	4KVA / 3.2KW	5KVA / 4KW	
Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura					
Tensione alternata in uscita	230 Vac±5%					
Frequenza in uscita	50Hz					
Picco di efficienza	90%					
Protezione da sovraccarico	5s@≥150°	% load; 10s@	@110%~150	% load		
Potenza di picco	2 volte la ¡	ootenza nom	inale per 5 s	econdi		
Tensione Nominale di batteria	12Vcc	24Vcc		48Vcc		
Tensione di Cold Start	11,5Vcc	23,0Vcc		46,0Vcc	46,0Vcc	
Livello Allarme di tensione bassa						
con carico < 20%	11,0Vcc	22,0Vcc		44,0Vcc		
20% ≤ carico < 50%	10,7Vcc	21,4Vcc		42,8Vcc	42,8Vcc	
carico ≥ 50%	10,1Vcc	20,2Vcc		40,4Vcc		
Livello Allarme ritorno da tensione bassa						
carico < 20%	11,5Vcc	23,0Vcc		46,0Vcc		
20% ≤ carico < 50%	11,2Vcc	22,4Vcc		44,8Vcc		
carico ≥ 50%	10,6Vcc	21,2Vcc 42,4Vcc		42,4Vcc		
Livello di Cut-off di bassa tensione						
carico < 20%	10,5Vcc	21,0Vcc		42,0Vcc		
20% ≤ carico < 50%	10,2Vcc	20,4Vcc		40,8Vcc		
carico ≥ 50%	9,6Vcc	19,2Vcc 38,4Vcc				
Livello ripristino da tensione alta	14,5Vcc 29Vcc 58Vcc					
Tensione di Cut-off	15,5Vcc	31Vcc		60Vcc		
Consumo a vuoto	<15W	<20W		<50W		
Consumo in risparmio energetico	<5W	<10W		<15W		

TABELLA 3: Specifiche di caricabatteria

MODELLO		1KVA	2KVA	3KVA	4KVA	5KVA		
Algoritmo di ricarica	3	a 3-Step	a 3-Step					
Caricabatteria da	rete	ļ.						
Corrente di carica (A)		10/20	20/30					
Tensione di carica	Acido libero	14,6	29,2		58,4			
	AGM / Gel 14,1 28,2 56,4							
Tensione di mantenimento		13,5Vcc	27Vcc		54Vcc			
Curve di carica		2.43vdc (2.35vdc) 2.25vdc	T0	T1. T0, minimum 10mins, maximum 8hrs Absorption	Maintenanc	Voltage 100% Current Time		
		(Const	tant Current) ((Constant Voltage)	(Floating)			
Regolatore di car		1						
Corrente di carica (50 (PWM)						
Tensione nomina	le	12Vcc	24Vcc		48Vcc			
Intervallo Tensio	ni di lavoro	15~18Vcc	30~32Vcc	2	60~72Vcc			
Tensione max circu	ito aperto	30Vcc	60Vcc		90Vcc			
		4347	214/		-			
Consumo in standb	У	1W	2W					

TABELLA 4: Specifiche generali

MODELLO	1KVA	2KVA	3KVA	4KVA	5KVA	
Certificazioni di sicurezza	CE		'	'	'	
Temperatura di lavoro	0°C to 55°C					
Temperatura di stoccaggio	-15°C~ 60°C					
Dimensioni (mm)	95 x 240 x 316	100 x 272 x 355		120 x 295	120 x 295 x 468	
Net Weight, kg	5,0	6,4	6,9	9,8		

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	LCD/LED/ALLARME	Spiegazione / Possibile causa	Cosa fare	
Spegnimento	LCD/LEDs e allarme attivi	Tensione di batteria troppo bassa	1. Ricaricare le batterie.	
automatico all'avvio	per 3 secondi poi si spegne	(<1,91 V/Cella)	2. Sostituire le batterie.	
Nessuna risposta	Nessun messaggio	1. Tensione batterie troppo basso	1. Controllare collegamento con le	
dopo l'avvio		(<1.4V/Cell)	batterie	
		2. Polarità batteria invertita	2. Ricaricare le batterie	
			3. Sostituire le batterie	
La rete è presente	Tensione in ingresso è 0 e	Protezione della 230V in ingresso	Controllare se il magnetotermico sia	
ma rimane	LED verde lampeggiante.	scattata	scattato e se i collegamenti sono corretti	
commutato sulle	LED verde lampeggiante	Qualita' della corrente alternata	1. Controllare i cavi per la CA. Se troppo	
batterie		in ingresso non sufficiente (da	sottili e/o troppo lunghi.	
		rete o gruppo elettrogeno)	2. Controllare il gruppo elettrogeno o se	
			dell'intervallo di tensione di ingresso sia	
			corretta. (UPS/Appliance)	
	LED verde lampeggiante.	Impostata "Solar First" come la	Sostituire con priorita' su rete (Utility)	
		priorità di alimentazione.		
Quando l'inverter è	Display LCD e LED si	La batteria è disconnessa	Controllare che la batteria si collegata	
acceso il rele interno	accendono e spengono		correttamente all'inverter	
scatta ripetutamente	ripetutamente			
Segnale acustico	Guasto 07	Errore di sovraccarico. L'inverter	Ridurre il carico collegato spegnendo	
continuo e led rosso		ha subito sovraccarico del 110%	alcune attrezzature.	
acceso.		oltre tempo massimo.		
	Guasto 05	Corto circuito all'uscita	Controllare se il cablaggio è collegato	
			bene e scollegare eventuali assorbimenti	
			anomali di corrente.	
		Alcuni componenti interne hanno	Controllare se il flusso d'aria dell'inverter	
		superato i 120°C.	è bloccato o se la temperatura ambiente	
	Guasto 02	Alcuni componenti interne hanno	è troppo alta.	
		superato i 100°C.		
	Guasto 03	Batteria sovraccarica	Riportare l'inverter all'assistenza	
		Batteria in sovratensione	Controllare che il numero e tipologia di	
			batterie siano adatti all'inverter	
	Guasto 01	Guasto alle ventole	Sostituire le ventole	
	Guasto 06/58	Anomalia in uscita a 220V (Sotto	1. Ridurre i carichi collegati	
		i 190V o superiore ai 260V)	2. Riportare l'inverter all'assistneza	
	Guasto 08/09/53/57	Guasto a componenti interni	Riportare l'inverter all'assistenza	
	Guasto 51	Sovraccarico o scarica	Riavviare l'inverter, se l'errore persiste	
	Guasto 52	Tensione troppo bassa	riportare l'inverter all'assistenza	
	Guasto 55	Squilibrio nella tensione in uscita		
	Guasto 56	Batteria non collegata o fusibile	Se la batteria e' collegata riportare	
		saltato	l'inverter all'assistenza	